

Opis

CHRYSO®Care Bio-Tec pozostawia na chronionych metalowych powierzchniach elementów i narzędzi oleisty film, który zapobiega naturalnemu przywieraniu materiałów na bazie cementu (zaczyn, zaprawa, beton) i ułatwia późniejsze ich czyszczenie. Chroni również metalowe powierzchnie przed korozją.

Warstwa ochronna **CHRYSO®Care Bio-Tec** nie pozwala na przywieranie betonu do ramion i okładziny mieszalników, co znacznie ułatwia ich czyszczenie.

Charakterystyka ogólna

- Postać : jednorodna ciecz
- Barwa : jasnożółta
- Lepkość kinematyczna w temp. 20°C: 40 ±5 mm²/s
- Temperatura zapłonu : > 100 °C
- Wartość kwasowa : < 1 mg KOH/g produktu
- Okres przydatności: 24 miesięcy

Opakowanie

- Beczki 60 L
- Beczki 215 L
- Kontenery 1000 L

Zakres stosowania

- Wszystkie metalowe powierzchnie stykające się z zaczynem cementowym, zaprawą lub betonem
- Ochrona mieszalników na wytwórniach betonu
- Ochrona betoniarek samochodowych (betonomieszarek)
- Ochrona agregatów/maszyn formujących bloczki, pustaki, krawężniki, kostkę brukową, itp.
- Ochrona agregatów formujących rury i kształtki

Sposób użycia

Wydajność środka : 50 m² z 1 litra dla powierzchni metalowych.

Zabezpieczanie powierzchni metalowych :

Nałożyć warstwę ochronną **CHRYSO®Care Bio-Tec** na chronione powierzchnie poprzez natryskiwanie.

Czyszczenie powierzchni metalowych :

Po kontakcie z zaczynem, zaprawą lub betonem powierzchnie należy wyszczotkować, a następnie spłukać wodą. Po wyczyszczeniu należy nałożyć nową warstwę **CHRYSO®Care Bio-Tec**.

Zalecany sprzęt

Typ dyszy : TP 73023

Ciśnienie : 3 bar

Kolor dyszy : brązowa.

Środki ostrożności

- Stosowanie **CHRYSO®Care Bio-Tec** na elementy mieszalników może zmniejszyć efektywność domieszek do zapraw gamy **CHRYSO®Stab**
- Zaleca się wykonanie prób przy użyciu **CHRYSO®Care Bio-Tec** bezpośrednio na elementy mieszalnika wykorzystywanego do produkcji zapraw

Bezpieczeństwo

CHRYSO®Care Bio-Tec jest produktem bezpiecznym w użyciu. Zalecane jest jednak stosowanie odzieży ochronnej. Szczegółowe informacje z zakresu higieny i środków bezpieczeństwa znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: (+ 48 22) 542 42 45.